
Pnel

www.Pnel.de

Umbau- & Montageanleitung Jalousieschalter / Drehschalter AP

Umbau Knebelschalter 42291NE auf Taster

Jalousieschalter / -taster 10A, 250V~,
1-polig, mit schraublosem Steckanschluss,
Schaltknebel-Ausführung, wahlweise Tast- oder Tast-/Rast-Funktion, als Tast-/Rast-Version vormontiert
Hinweis: Durch Drehen der Anschlagplatte kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden.



Montage Knebelschalter 42291NE auf Bodenplatte

Jalousieschalter / -taster 10A, 250V~,
1-polig, mit schraublosem Steckanschluss,
Schaltknebel-Ausführung, wahlweise Tast- oder Tast-/Rast-Funktion, als Tast-/Rast-Version vormontiert
Hinweis: siehe Umbauanleitung für Änderung der Schaltknebelausführung.

